



## お使いになる前に

### Business Desktop

製品番号 : 312942-292

**2004年5月**

このガイドは、『クイック セットアップ』ガイドで説明されている手順を完了してからお読みください。このガイドでは、出荷時に含まれているソフトウェアをセットアップする手順について説明します。また、初期起動処理中に発生する可能性があるトラブルに対する基本的な解決方法についても説明しています。

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

Microsoft、MS-DOS、Windows、およびWindows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Acrobat、およびAcrobat Readerは、Adobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書には、著作権によって保護された所有権に関する情報が掲載されています。本書のいかなる部分も、Hewlett-Packard Companyの書面による承諾なしに複写、複製、あるいは他言語へ翻訳することはできません。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

以下の記号は、本文中で安全上重要な注意事項を示します。



**警告**：その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあると  
いう警告事項を表します。



**注意**：その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあると  
いう注意事項を表します。

#### お使いになる前に

Business Desktop

改訂第1版 2004年5月

初版 2003年2月

製品番号 : 312942292

日本ヒューレット・パッカード株式会社

---

# 目次

## お使いになる前に

ソフトウェアのインストールおよびカスタマイズ .....	1
オペレーティングシステムのインストール .....	1
Microsoftセキュリティアップデート .....	2
ユーザ補助機能 .....	3
デバイスドライバのインストールまたはアップグレード .....	4
モニタディスプレイのカスタマイズ .....	4
ソフトウェアの保護 .....	5
ソフトウェアの復元 .....	5
コンピュータの電源切断 .....	5
その他の情報の参照先 .....	6
規定に関するご注意 .....	8
Documentation Library CDの使用 .....	8
お問い合わせになる前に .....	9
問題解決のヒント .....	10
基本的なトラブルシューティング .....	12
一般的なトラブルの解決方法 .....	12
ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法 .....	15
フロントパネルのランプおよびビープ音の診断 .....	17

---

# お使いになる前に

## ソフトウェアのインストールおよびカスタマイズ



**注意:** オペレーティング システムが正しくインストールされるまで、コンピュータにオプションや他社製のハードウェア（メモリや拡張ボードなど）を増設しないでください。先にハードウェアを増設すると、エラーが発生してオペレーティング システムを正しくインストールできない場合があります。

---

### オペレーティング システムのインストール

コンピュータの電源を最初に入れたときに、オペレーティング システムのインストールが自動的に開始されます。この処理にかかる時間は、インストールするオペレーティング システムによって異なりますが、約5~10分です。画面に表示される指示に従って、インストールを完了してください。



**注意:** オペレーティング システムのインストールプログラムが開始したら、完了するまでは絶対にコンピュータの電源を切らないでください。インストール中に電源を切ると、コンピュータを実行するソフトウェアが壊れることや、オペレーティング システムを正しくインストールできないことがあります。

---

コンピュータにMicrosoft® オペレーティング システムが含まれていない場合、このマニュアルの一部の説明は該当しません。オペレーティング システムのインストールおよび構成について詳しくは、コンピュータに付属のオペレーティング システムの説明書を参照してください。また、オペレーティング システムをインストールしてから、オンライン ヘルプも参照してください。

## Microsoftセキュリティ アップデート

このシステムには、開発時に公開されていたMicrosoftの重要なアップデートが出荷時にロードされており、すぐにインストールできます。ロードされているMicrosoftセキュリティアップデートをインストールしてから、Microsoft Windows® UpdateのWebサイトに接続して、お使いのオペレーティングシステムに推奨されるその他の重要なMicrosoftセキュリティアップデートを入手することを強くお勧めします。

### システムにロードされているMicrosoft緊急アップデートのインストール

インターネットに接続する前に、システムにロードされている緊急アップデートをインストールしてください。

1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Software Setup]（ソフトウェアのセットアップ）の順に選択します。[ようこそ]画面が表示されます。
2. [ようこそ]画面で[次へ]をクリックします。  
[Microsoft Windows XP Service Pack 1 Hotfixes]のチェックボックスがオンになっていることを確認します。
3. [次へ]をクリックしてインストールを続行します。  
インストールの進捗状況を示すステータスバーが表示されます。
4. [Setup Complete]ウィンドウで[完了]をクリックすると、コンピュータが再起動します。
5. コンピュータを再起動してから「Microsoft Windows Update Webサイトからのアップデートのダウンロード」セクションの手順を実行し、最新のアップデートがすべてシステムにインストールされるようにします。

### Microsoft Windows Update Webサイトからのアップデートのダウンロード

1. インターネット接続をセットアップするには、[スタート]→[Internet Explorer]の順に選択して画面の指示に従います。
2. インターネット接続が確立されたら、[スタート]ボタンをクリックします。

3. [すべてのプログラム]メニューを選択します。

メニューの先頭にある[Windows Update]リンクをクリックします。

Microsoft Windows Update Webサイトが表示されます。

<http://www.microsoft.com/japan/>からプログラムをインストールするよう求めるポップアップ ウィンドウが1つ以上表示されることがあります。

4. <http://www.microsoft.com/japan/>からプログラムをインストールするには[はい]をクリックします。

5. [更新をスキャンする]リンクが表示されたら、それをクリックします。

スキャンの完了後、[インストールする更新の選択]の下に[重要な更新とService Pack]リンクが表示されたら、それをクリックします。

アップデートの一覧が表示されます。デフォルトではすべて選択されています。

一覧にあるアップデートをすべてインストールすることをお勧めします。

6. [選択した更新を確認してインストールします]リンクをクリックします。

7. [今すぐインストールする]ボタンをクリックします。緊急アップデートのダウンロードが開始され、自動的にインストールされます。

アップデートがインストールされた後、コンピュータの再起動を促すメッセージがWindows XPに表示されます。開いているファイルや文書を保存してから、[はい]を選択してコンピュータを再起動します。

## ユーザ補助機能

HPは、すべてのお客様にさらなる使いやすさとユーザ補助機能を提供するため、製品、サービス、およびプログラムの設計に取り組んでいます。Microsoft Windows XPがプリインストールされているか、Windows XP READY PCであるHP製品は、ユーザ補助を考慮に入れて設計されています。これらの製品は、誰でも、いつでも、どこからでも確実に使用できるように、業界をリードするAssistive Technology（支援技術）製品を使用してテストされています。

## デバイス ドライバのインストールまたはアップグレード

オペレーティング システムのインストール完了後にオプションのハード ウエアをインストールする場合は、デバイスごとにデバイス ドライバのインストールが必要です。

I386ディレクトリからデバイス ドライバのインストールを開始する旨のメッセージが表示された場合は、**C:¥i386**と入力するか、ダイアログ ボックスの [参照] ボタンを使用してI386フォルダを指定してください。オペレーティング システムにより適切なデバイス ドライバが検索されます。

お使いのオペレーティング システムのサポート ソフトウェアなどの最新版は、HPのWebサイト (<http://www.hp.com/support>) から入手できます。



コンピュータにCD-RW等の書き込み機能を備えたオプティカル ドライブがある場合は、CD-RWなどのメディアに書き込むためのアプリケーションを別途インストールする必要があります。アプリケーションをインストールするには、デスクトップ上の[Setup Software] (ソフトウェアのセットアップ) アイコンまたは該当するアプリケーションの起動プログラムをダブルクリックするか、製品に付属のアプリケーションCDをドライブに挿入して、メッセージが表示されたら、[Easy CD Creator]または[Direct CD]のオプションを選択します。

## モニタ ディスプレイのカスタマイズ

モニタのモデル、リフレッシュ レート、画面の解像度、色の設定、フォント サイズ、および省電力機能の設定は、手動で選択または変更することができます。設定を行うには、Windowsのデスクトップを右クリックし、[プロパティ]をクリックしてディスプレイ設定を変更します。詳しくは、グラフィックス コントローラ ユーティリティに付属のオンライン マニュアルまたはモニタに付属の説明書を参照してください。

## ソフトウェアの保護

ソフトウェアを損失したり破損したりしたときのために、ハードディスク ドライブに保存されているすべてのシステム ソフトウェア、アプリケーション、および関連ファイルのバックアップをとっておいてください。ご自身で作成したデータ ファイルをバックアップする方法については、オペレーティング システムに付属のマニュアルかバックアップ ユーティリティのマニュアルを参照してください。

## ソフトウェアの復元

元の状態のオペレーティング システムおよび工場出荷時にインストールされていたソフトウェアをリストア（復元）するには、Restore Plus! CDまたはコンピュータに付属のその他のCDを使用します。コンピュータに付属の説明書をよく読み、復元方法についての手順に従ってください。

これらのCDについての質問や不具合については、サポート窓口にお問い合わせください。

## コンピュータの電源切斷

コンピュータの電源を正しく切斷するには、オペレーティング システム ソフトウェアを終了します。Microsoft Windows XP Professional および Microsoft Windows 2000 Professionalをお使いの場合は[スタート]→[シャットダウン]→[シャットダウン]→[OK]の順に選択します。Microsoft Windows XP Homeをお使いの場合は[スタート]→[終了オプション]→[電源を切る]の順に選択します。コンピュータは自動的にシャットダウンされます。

お使いのオペレーティング システムでの設定により、オペレーティング システムの起動中に電源ボタンを押しても電源は切れずに、低電力消費のスタンバイ モードになります。これにより、ソフトウェア アプリケーションを終了しなくとも、コンピュータを低電力消費モードにすることができます。また、オペレーティング システムを再起動したり、データを失ったりすることなく、すぐに元の動作状態に戻すことができます。



**注意:** コンピュータの電源を手動で強制的に切るとデータが失われる恐れがあります。

---

電源ボタンを4秒間押したままにすると、コンピュータの電源が完全に切れます。ただし、コンピュータの電源を手動で切るとスタンバイ状態をスキップするため、データが失われる恐れがあります。

電源ボタンを電源を入れたり切ったりするためのスイッチとして機能するようくに設定するには、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを実行します。コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティについて詳しくは、Documentation Library CD (ドキュメンテーション ライブラリ CD) に収録されている『コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』を参照してください。

## その他の情報の参照先

製品に関するその他の情報については、Documentation Library CDに収録されているPDF形式のマニュアルを参照してください。CDには次のマニュアルが収録されています。

- **『クイック セットアップ』**  
(印刷物およびCDに収録されているAdobe Acrobat PDFとして提供)  
コンピュータと周辺機器を接続する方法について説明します。
- **『お使いになる前に』**  
(このガイド: 印刷物およびCDに収録されているPDFとして提供)  
出荷時に含まれているソフトウェアをセットアップする手順について説明します。初期起動時に発生する可能性があるトラブルに対する基本的な解決方法についても説明しています。
- **『ハードウェア リファレンス ガイド』**  
(CDに収録されているPDFとして提供)  
ハードウェアの概要およびこのコンピュータ シリーズのアップグレードについて説明します。また、RTCバッテリ、メモリ、および電源装置についても説明します。

- 『コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』  
(CDに収録されているPDFとして提供)  
コンピュータ セットアップを使用して、新しいハードウェアを取り付けた場合やメンテナンスの目的でデフォルト設定を再構成および変更する方法について説明します。
- 『デスクトップ マネジメントについて』  
(CDに収録されているPDFとして提供)  
一部のモデルにプリインストールされているセキュリティ機能とインテリジェント マネジメント機能の概念および使用手順について説明します。
- 『ネットワークおよびインターネット通信ガイド』  
(CDに収録されているPDFとして提供)  
ネットワーク接続についての基本的な情報、デバイス ドライバのインストール方法、および一部のモデルにプリインストールされているネットワーク インタフェース コントローラ (NIC) 機能の使用方法について説明します。また、インターネット サービス プロバイダに関する情報およびインターネットの使用方法についても説明します。
- 『トラブルシューティング ガイド』  
(CDに収録されているPDFとして提供)  
コンピュータのトラブルシューティングに役立つヒント、およびハードウェアとソフトウェアで発生する可能性のあるトラブルの解決方法について説明します。診断コードについての情報および[Diagnostics for Windows]ユーティリティを実行する方法などが含まれます。
- 『規定および安全に関するご注意』  
(CDに収録されているPDFとして提供)  
各国の規制に準拠する規定と安全に関する情報について説明します。



オプティカル ドライブがない場合は、該当する製品のマニュアルを <http://www.hp.com/jp/> から無料でダウンロードできます。[サポート&ドライバ] → [Compaq製品別サポート情報] → [デスクトップPC] の順に選択して、[Step 2 マニュアルを読む] の下からお使いのコンピュータのシリーズ名をクリックします。

---

## 規定に関するご注意

このコンピュータは、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。詳しくは、Documentation Library CDに収録されている『規定および安全に関するご注意』を参照してください。

## Documentation Library CDの使用

1. Documentation Library CDをオプティカル ドライブに挿入します。

CDに収録されているソフトウェアがWindowsの地域設定をチェックするため少し時間がかかる場合があります。最新のバージョンのAdobe AcrobatまたはAcrobat Readerがコンピュータにインストールされていない場合は、CDから自動的にインストールされます。

2. 画面の指示に従って操作し、インストールを完了します。

メニューおよびマニュアルは、初期セットアップ時に選択した言語、またはセットアップ後にWindowsの[地域のプロパティ]または[地域と言語のオプション]で指定した言語で表示されます。[地域のプロパティ]で設定した言語をDocumentation Library CDがサポートしていない場合は、メニューおよびマニュアルが英語で表示されます。

3. 必要なマニュアルを選択します。

2分以上待ってもオプティカル ドライブが動作しない場合は、コンピュータの自動実行機能が無効に設定されている可能性があります。

Documentation Library CDが自動的に実行されない場合は、以下の手順で操作します。

1. [スタート]→[ファイル名を指定して実行]の順に選択します。
2. 次のように入力します。

**X:\DocLib.exe**

(Xはオプティカル ドライブ名)

3. [OK]をクリックします。

コンピュータでLinux オペレーティング システムを実行している場合、Documentation Library CDは自動実行されません。その他のハードウェアのマニュアルを参照するには、CDのHelpFiles フォルダを検索します。CDに収録されているマニュアルを表示するには、<http://www.adobe.co.jp/> からAdobe Acrobat Reader for Linuxをダウンロードしてインストールします。

## お問い合わせになる前に

コンピュータにトラブルが発生した場合は、テクニカルサポートにお問い合わせになる前に次の解決方法から適切なものを実行して、トラブルの解決を試みてください。

- コンピュータ前面のランプが点滅しているか確認します。点滅の仕方により、問題を特定できる場合があります。詳しくは、このガイドの「[フロントパネルのランプおよびビープ音の診断](#)」を参照してください。
- 画面に何も表示されない場合は、モニタのケーブルを他のビデオポートに接続します（使用できる場合）。または、正しく機能するモニタと交換します。
- ネットワークに接続しているときにトラブルが発生した場合は、別のケーブルを使用して他のコンピュータをネットワークに接続してみて、元のネットワークコネクタまたはケーブルに問題がないか確認します。
- 新しいハードウェアを取り付けてから問題が発生した場合は、そのハードウェアを取り外して、コンピュータが正しく機能するか確認します。
- 新しいソフトウェアをインストールしてから問題が発生した場合は、そのソフトウェアをアンインストールして、コンピュータが正しく機能するか確認します。
- 一般的な問題については、このガイドの「[問題解決のヒント](#)」を参照します。
- 詳しい解決方法については、Documentation Library CDに収録されている『トラブルシューティングガイド』を参照します。
- <http://www.hp.com/country/jp/jpn/support.html>にある、オンラインテクニカルサポートを参照します。
- Restore Plus! CDを使用します。

テクニカルサポートにお問い合わせになる際は、問題をより早く解決するために以下のことをすぐに行えるようにしておいてください。

- コンピュータの近くから電話ができるようにします。
- お問い合わせになる前に、コンピュータおよびモニタのシリアル番号を書き留めておき、すぐに参照できるように手元に用意しておきます。

- お電話をいただいたから、原因を特定して問題が解決できるまでに時間がかかることもありますので、あらかじめご了承くださいます様、お願ひいたします。



販売情報および最新の保証規定のお問い合わせ先については、製品に付属の『保証規定（サービスおよびサポートを受けるには）』をご覧ください。

---

## 問題解決のヒント

コンピュータ本体、モニタ、またはソフトウェアにトラブルが発生した場合は、まず次のことを確認してください。

- コンピュータ本体とモニタの電源コードが、ACコンセントに正しく差し込まれていますか。
- 電圧選択スイッチがお住まいの地域に合った設定（115 Vまたは230 V）になっていますか。（日本国内では、通常、115 Vに設定します。）
- コンピュータ本体の電源が入っていて、電源ランプが緑色に点灯していますか。
- モニタの電源が入っていて、電源ランプが緑色に点灯していますか。
- コンピュータ前面のランプが点滅しているか確認します。点滅の仕方により、問題を特定でき、その解決に役立つ場合があります。詳しくは、このガイドの「フロントパネルのランプおよびビープ音の診断」およびDocumentation Library CDに収録されている『トラブルシューティングガイド』の付録Aを参照してください。
- モニタ画面の表示がぼやけているときには、モニタの調節つまみで輝度とコントラストを調整してください。
- 何かキーを押し続けるとビープ音が鳴りますか。ビープ音が鳴れば、キーボードは正しく機能しています。
- すべてのケーブルを正しく接続していますか。ゆるんでいたり、間違ったコネクタに接続したりしていませんか。

- キーボードの任意のキーまたは電源ボタンを押して、コンピュータを再起動します。システムがサスPEND モードから復帰しない場合は、電源ボタンを4秒以上押し続けてコンピュータの電源を切り、もう一度電源ボタンを押して電源を入れなおします。システムがシャットダウンしない場合は、電源コードを抜いて数秒待ち、コードを接続しなおします。自動的に再起動しない場合は、電源ボタンを押してコンピュータを起動する必要があります。
- プラグ アンド プレイに対応していない拡張ボードやオプションを取り付けた後にコンピュータを再設定しましたか。[「ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法」](#)を参照してください。
- 必要なデバイス ドライバが正しくインストールされていますか（プリンタが接続されている場合は、プリンタ ドライバをインストールする必要があります）。
- システムからディスクケットをすべて取り出してからシステムを起動していますか。
- 出荷時とは異なるオペレーティング システムをインストールしている場合は、そのシステムがお使いのシステムでサポートされているか確認してください。
- コンピュータに複数のビデオ ソース（内蔵ビデオ、PCI、またはAGPアダプタ）が取り付けられており（内蔵ビデオは一部のモデルのみ）、モニタが1つの場合は、モニタはプライマリ VGAアダプタとして選択されたソースのモニタ コネクタに接続する必要があります。起動中は、他のモニタ コネクタは無効になるため、これらのポートに接続してもモニタは使用できません。デフォルトのVGAソースは、コンピュータ (F10) セットアップで選択できます。



**注意：**コンピュータがACコンセントに接続されていると、電源が入っていないなくてもシステム ボードには常に電気が流れています。感電やシステムの損傷を防ぐため、コンピュータのカバーを開ける場合は、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

---

## 基本的なトラブルシューティング

ここでは、初期起動処理中に発生する可能性があるトラブルについて説明します。詳しくは、Documentation CDに収録されている『トラブルシューティングガイド』を参照してください。このマニュアルは、以下のWebサイトからも入手できます。

<http://www.hp.com/support/>

## 一般的なトラブルの解決方法

この章で説明するような一般的なトラブルは、ご自身で簡単に解決できる場合があります。トラブルをご自身で解決できない場合、または解決方法の実行に不安がある場合は、サポート窓口にご相談ください。

### 一般的なトラブルの解決方法

トラブル	原因	解決方法
コンピュータがロックされ、電源ボタンを押しても電源が切れない	電源スイッチのソフトウェアによる制御機能が働いていない	コンピュータの電源が切れるまで4秒以上電源ボタンを押し続けます
コンピュータがUSBキーボードやマウスに反応しない	コンピュータがスタンバイモードになっている	電源ボタンを押してスタンバイモードから復帰します
 注意：スタンバイモードから復帰するときに、電源ボタンを4秒以上押さないでください。4秒以上押すと、コンピュータがシャットダウンし、データが損失します。		
日付と時刻が正しく表示されない	RTC（リアルタイムクロック）用バッテリが寿命に達している  コンピュータを有効なAC電源に接続すると、RTCバッテリの寿命が伸びます	最初に、Windowsの[コントロールパネル]にあるユーティリティを使って日付と時刻を設定します。RTCの日付と時刻はコンピュータセットアップ(F10)ユーティリティで設定しなおすことができます。それでも問題が解決しない場合は、RTC用バッテリを交換します。RTC用バッテリの交換方法については、『ハードウェアリファレンスガイド』を参照してください。バッテリの交換をサポート窓口に依頼することもできます
コンピュータが断続的に停止する	ネットワークドライバがロードされているが、ネットワークに接続されていない	ネットワークに接続します。または、コンピュータセットアップ(F10)ユーティリティか、Windows 2000またはWindows XPの[コントロールパネル]の[ネットワークとダイヤルアップ接続]または[ネットワークとインターネット接続]を起動して、ネットワークコントローラを無効にします

## 一般的なトラブルの解決方法（続き）

トラブル	原因	解決方法
テンキーの矢印キーを押しても、カーソルが移動しない	数字入力モードになっている	[Num Lock]キーを押します。テンキーを矢印キーとして使用するには、Num Lockランプが消えている必要があります。[Num Lock]キーはコンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティで無効（または有効）に設定できます
本体のカバーまたはアクセスパネルが取り外せない	一部のモデルのコンピュータで、スマート カバー ロック (Smart Cover Lock) がかけられている	コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用して、スマート カバー ロックを解除 (Unlock) します パスワードを忘ってしまった、電源が切れた、コンピュータが故障したなどの理由でロックを解除できない場合は、FailSafeキーを使用してロックを解除してください
十分なパフォーマンスが得られない	プロセッサが高温に達している	<ol style="list-style-type: none"> <li>コンピュータ周辺の通気が妨げられないことを確認します</li> <li>ファンが正しく取り付けられ、正常に動作していることを確認します（必要な場合にのみ動作するファンもあります）</li> <li>プロセッサのヒートシンクが正しく取り付けられていることを確認します</li> </ol>
ハードディスク ドライブに十分な空き領域がない	ハードディスク ドライブからデータを移動して空き領域を増やします	
コンピュータの電源が自動的に切れ、電源ランプが1秒間隔で2回赤色に点滅した後に、2秒間休止する	<p>本体内部の温度が以下の理由により動作範囲を超えていたためサーマル保護機能が働いた</p> <p>ファンの動作が妨げられているかファンが回転していないまたは</p> <p>ヒートシンクが正しくプロセッサに取り付けられていない</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>コンピュータの通気口がふさがれていなことと、プロセッサの冷却用ファンが稼動していることを確認します</li> <li>カバーを開けて電源ボタンを押し、プロセッサ ファンが回転するか確認します。プロセッサ ファンが回転しない場合は、ファンのケーブルがシステム ボード ヘッダに接続されていることを確認します。また、ファンが正しく取り付けられていることを確認します</li> <li>ファンおよびケーブルが正しく取り付けられていても回転しない場合は、プロセッサ ファンを交換します</li> <li>プロセッサ ヒートシンクを取り付けなおして、ファン アセンブリが正しく取り付けられていることを確認します</li> </ol> <p>上記の方法で問題が解決しない場合は、修理受付窓口に問い合わせます</p>

---

### 一般的なトラブルの解決方法（続き）

---

トラブル	原因	解決方法
システムの電源が入らず、コンピュータ前面のランプが点滅していない	システムの電源を入れることができない	<p>電源ボタンを3秒間程度押し続けます。ハードディスクドライブランプが緑色に点灯したら、以下の操作を行います</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 電源装置の裏側にある電圧選択スイッチが正しい電圧に設定されていることを確認します。正しい電圧は地域によって異なります（日本国内では、通常、115 Vに設定します）</li><li>2. システムボードの3.3 V auxランプが点灯するまで、拡張カードを1枚ずつ取り外します</li><li>3. システムボードを交換します</li></ol> <p>または</p> <p>電源ボタンを3秒間程度押し続けます。ハードディスクドライブランプが緑色に点灯しない場合は、以下の操作を行います</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. コンピュータ本体が、電力が供給されているACコンセントに接続されていることを確認します</li><li>2. カバーを開けて、電源ボタンハーネスがシステムボードに正しく接続されていることを確認します</li><li>3. 電力ケーブルが両方ともシステムボードに正しく接続されていることを確認します</li><li>4. システムボードの3.3 V auxランプが点灯しているか確認します。点灯している場合は、電源ボタンハーネスを交換します</li><li>5. システムボードの3.3 V auxランプが点灯していない場合は、電源装置を交換します</li><li>6. システムボードを交換します</li></ol>

## ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法

ディスクケット ドライブを増設するなど新しいハードウェアの取り付けや取り外しを行う場合、コンピュータを再設定する必要があることがあります。プラグ アンド プレイ対応の装置を取り付けた場合、Windows 2000 および Windows XP は自動的に装置を認識しコンピュータを再設定します。プラグ アンド プレイに対応していない装置を取り付けた場合は、新しいハードウェアを取り付けた後でコンピュータを再設定する必要があります。Windows 2000 の場合は[コントロール パネル]の[ハードウェアの追加と削除]アイコンを選択 (Windows XP の場合はクラシック表示に切り替えて[ハードウェアの追加] ウィザードを使用) し、画面の指示に従って操作してください。

## ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法

トラブル	原因	解決方法
取り付けたハードウェアが認識されない	デバイスが正しく取り付けられていないか、接続されていない	デバイスが正しく取り付けられ、確実に接続されていること、およびコネクタ内でピンが折れ曲がっていないことを確認します
	取り付けたハードウェアのケーブルが正しく接続されていないか、電源コードが外れている	すべてのケーブルと電源コードが正しく接続されていること、およびケーブルやコネクタのピンが折れ曲がっていないことを確認します
	取り付けた外部装置の電源が入っていない	本体の電源を切ってから、外部装置の電源を入れ、次に本体の電源を再度入れます
	コンピュータの設定情報を変更するようメッセージが表示されたが、実行しなかった	コンピュータを再起動し、画面の指示に従って設定情報を変更します
	プラグ アンド プレイ対応ボードを追加した際にデフォルトのコンフィギュレーションが他の装置と競合したため、自動的に設定されなかった	Windows 2000 または Windows XP の[デバイスマネージャ]を使用してボードの自動設定の選択を解除し、リソースの競合を発生させない基本コンフィギュレーションを選択します。または、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用して、リソースの競合の原因となっている装置を設定しなおしたり、無効に設定したりすることもできます

---

**ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法（続き）**

---

トラブル	原因	解決方法
コンピュータが起動しない	アップグレード時に正しいメモリ モジュールが使用されなかった。または、メモリ モジュールが正しい場所に取り付けられていない	<ol style="list-style-type: none"><li>システムに付属のマニュアルを参照して、正しいメモリ モジュールを使用しているか、および正しく取り付けられているかを確認します</li><li>ビープ音とコンピュータ前面のランプを確認します。考えられる原因については、「<a href="#">フロント パネルのランプおよびビープ音の診断</a>」を参照してください</li></ol> <p>問題が解決しない場合は、サポート窓口にお問い合わせください</p>
電源ランプが1秒間隔で5回赤色に点滅すると同時にビープ音が5回鳴り、その後2秒間休止する	メモリが正しく取り付けられていない、またはメモリに障害がある	<ol style="list-style-type: none"><li>DIMMを取り付けなおして、システムの電源を入れます</li><li>DIMMを一度に1つずつ取り外して交換し、故障したモジュールを特定します</li><li>他社製のメモリを HP 製のメモリに交換します</li><li>システム ボードを交換します</li></ol>
電源ランプが1秒間隔で6回赤色に点滅すると同時にビープ音が6回鳴り、その後2秒間休止する	ビデオ カードが正しく挿入されていないか、ビデオ カードまたはシステム ボードに障害がある	<p>グラフィックス カードが挿入されている場合は、以下のように操作します</p> <ol style="list-style-type: none"><li>グラフィックス カードを挿入しなおしてシステムの電源を入れます</li><li>グラフィックス カードを交換します</li><li>システム ボードを交換します</li></ol> <p>内蔵グラフィックスが搭載されている場合は、システム ボードを交換します</p>

---

## フロント パネルのランプおよびビープ音の診断

ここでは、フロント パネルのランプおよびPOST (Power-On Self Test) 実行前またはPOST実行中に発生するビープ音について説明します。ビープ音には、エラーコードやテキストメッセージが関連付けられていないものもあります。



PS/2キーボードのランプが点滅している場合は、コンピュータのフロント パネルのランプが点滅しているか確認し、フロント パネルのランプの動作を基に以下の解決方法を参照してください。



以下の表の解決方法は、実行する順に示されています。

### キーボードやフロント パネルのランプおよびビープ音の診断

動作	ビープ音	考えられる原因	対処
電源ランプが緑色に点灯	なし	コンピュータの電源が入っている	不具合ではありません
電源ランプが2秒間隔で緑色に点滅	なし	RAMのサスペンド モード（一部のモデルのみ）か、正常なサスペンド モード	不具合ではありません
電源ランプが1秒間隔で4回緑色に点滅	なし	ディスクのサスペンド モードかハイバネーション モード	不具合ではありません
電源ランプが1秒間隔で2回赤色に点滅した後に、2秒間休止	なし	本体内部の温度が以下の理由により動作範囲を超えていたためサーマル保護機能が働いたファンの動作が妨げられているかファンが回転していないまたはヒートシンク/ファンアセンブリが正しくプロセッサに取り付けられていない	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. コンピュータの通気口がふさがれていないことと、冷却用ファンが稼動していることを確認します</li> <li>2. カバーを開けて電源ボタンを押し、プロセッサ ファンが回転するか確認します。プロセッサ ファンが回転しない場合は、ファンのケーブルがシステム ボード ヘッダに接続されていることを確認します。また、ファンが正しく取り付けられていることを確認します</li> <li>3. ファンおよびケーブルが正しく取り付けられていても回転しない場合は、プロセッサ ファンを交換します</li> <li>4. プロセッサ ヒートシンクを取り付けなおして、ファン アセンブリが正しく取り付けられていることを確認します</li> </ol> <p>上記の方法で問題が解決しない場合は、修理受付窓口に問い合わせます</p>

## キーボードやフロント パネルのランプおよびビープ音の診断（続き）

動作	ビープ音	考えられる原因	対処
電源ランプが赤色に点灯したまま	なし	プロセッサが取り付けられていない（プロセッサの不具合という意味ではありません）	1. プロセッサが取り付けられていることを確認します 2. プロセッサを取り付けなおします
電源ランプが2秒間隔で赤色に点滅	なし	電源の障害が発生した（電源装置の過負荷）	1. 電源装置の裏側にある電圧選択スイッチが正しい電圧に設定されていることを確認します。正しい電圧は地域によって異なります（日本国内では、通常、115 Vに設定します） 2. カバーを開けて、4線の電源ケーブルがシステムボードのコネクタに接続されているか確認します 3. トラブルの原因になっているデバイスを検出するため、取り付けられているすべてのデバイス（ハードディスク ドライブ、ディスクケット ドライブ、オプティカル ドライブ、拡張カードなど）を取り外してコンピュータの電源を入れます。POSTが起動したら電源を切り、障害が発生するまでデバイスを1つずつ取り付けなおします。障害の原因になっているデバイスを交換します。デバイスを1つずつ追加して、すべてのデバイスが正しく機能することを確認します 4. 電源装置を交換します 5. システム ボードを交換します
電源ランプが1秒間隔で5回赤色に点滅した後に、2秒間休止	5	プレビデオのメモリ エラー	1. DIMMを取り付けなおして、システムの電源を入れます 2. DIMMを一度に1つずつ取り外して交換し、故障したモジュールを特定します 3. 他社製のメモリをHP製のメモリに交換します 4. システム ボードを交換します
電源ランプが1秒間隔で6回赤色に点滅した後に、2秒間休止	6	プレビデオのグラフィックス エラー	グラフィックス カードが挿入されている場合は、以下の操作を行います 1. グラフィックス カードを挿入しなおしてシステムの電源を入れます 2. グラフィックス カードを交換します 3. システム ボードを交換します 内蔵グラフィックスが搭載されている場合は、システム ボードを交換します

## キーボードやフロント パネルのランプおよびビープ音の診断（続き）

動作	ビープ音	考えられる原因	対処
電源ランプが1秒間隔で7回赤色に点滅した後に、2秒間停止	7	システム ボードの障害 (ROM がビデオに優先して検出した障害)	システム ボードを交換します
電源ランプが1秒間隔で8回赤色に点滅した後に、2秒間停止	8	チェックサムの不良によるROMの障害	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ROMPaq ディスクケットを使用して ROM を再フラッシュします。Documentation Library CD に収録されている『デスクトップ マネジメントについて』の「ROM フラッシュ機能」を参照してください</li> <li>2. システム ボードを交換します</li> </ol>
システムの電源が入らず、ランプが点滅していない	なし	システムの電源を入れることができない	<p>電源ボタンを3秒間程度押し続けます。ハードディスク ドライブ ランプが緑色に点灯したら、以下の操作を行います</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電源装置の裏側にある電圧選択スイッチが正しい電圧に設定されていることを確認します。正しい電圧は地域によって異なります（日本国内では、通常、115 V に設定します）</li> <li>2. システム ボードの3.3 V aux ランプが点灯するまで、拡張カードを1枚ずつ取り外します</li> <li>3. システム ボードを交換します</li> </ol> <p>または</p> <p>電源ボタンを3秒間程度押し続けます。ハードディスク ドライブ ランプが緑色に点灯しない場合は、以下の操作を行います</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. コンピュータ本体が、電力が供給されている AC コンセントに接続されていることを確認します</li> <li>2. カバーを開けて、電源ボタン ハーネスがシステム ボードに正しく接続されていることを確認します</li> <li>3. 電力ケーブルが両方ともシステム ボードに正しく接続されていることを確認します</li> <li>4. システム ボードの3.3 V aux ランプが点灯しているか確認します。点灯している場合は、電源ボタン ハーネスを交換します</li> <li>5. システム ボードの3.3 V aux ランプが点灯していない場合は、電源装置を交換します</li> <li>6. システム ボードを交換します</li> </ol>